
篠井川排水機場
東柳原
芦原
内島
押羽
大字
水窪
深沢尻
水久保
西畑
宮前
久保
鍛冶畑
薬師堂
北久保
冷田
関下
塚田
焼鈎
深沢
三ノ
新弘尚
恵田
高畑
立ノ浦
久保田
大北
砂川
矢島沖
大字都住
円徳
入明芝付
流末
鍵田
六川沖西
六川沖東
遠徳
古川
中新田
三人割
池田
大新田
中野市
北戸婦
新屋
下島
北畑
前田
宮脇
上下諏訪神社
羽場
那
羽
神明宮
三手
主要地方
小水路
青水場
宮場
都住
道添
西大道添
久根下
清水沖
西砂川
砂川
飯塚
立石
宮地
六川沖南
鍋田
中子塚沖
地度
堀廻
原田
谷地
日中田
ヲクビ田
中条沖
牛面
桜沢境
(伊わど)
(乙わど)
雁田沖
大堰端
利右
工門新田
春戸脇
飯縄裏
飯縄部
唐根田
大道端
山崎
権助土居
下町
古堂
立石
宮下
宮上
孤塚
宮浦
中子塚境
松葉
太子堂
道西
線
東
野
川
篠ノ井駅
都住
住
7－12
7－10
7－9
7－8
7－7
7－6
7－3
7－11
32
31
10
9
27－4
27－5
27－6
33－1
33－2
33－3
17
3411
3405
3360
3402
3293
3309
3301
3318
3329
3330
3334
3335
3340
3342
3338
3343
3294
3287
3420
350.4
340.5
330.5
329.9
329.4
329.7
329.6
329.3
329.2
329.1
330
331
332
333
334
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375